

Návod na uvedení průmyslových a otevřených spínaných zdrojů do provozu

1. Úvod

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste nakoupili v TME! S dbalostí o životní prostředí Vám poskytujeme tento zkrácený návod k obsluze. Prosíme, abyste si jej před zahájením práce se zařízením pozorně přečetli.

Podívejte se na www.tme.eu.

Obrázky umístěné v tomto zkráceném návodu jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu předmětu. To ale nemění jejich základní vlastnosti.

2. Určení


Zařízení určené k napájení zařízení v průmyslových objektech.

3. Příprava k práci a používání

- Připojte napájecí a výstupní kabely do patřičných zásuvek.
- Zapněte napájení.

4. Bezpečnostní opatření

- Nepřekračujte jmenovité pracovní parametry zařízení.
- Možnost úrazu v důsledku zasažení elektrickým proudem - nedotýkejte se svorek, je-li zapnuto napájení.
- Na zdroji mohou setrvávat nebezpečná napětí i několik minut po jeho vypnutí.
- Zařízení musí být napájeno ze síťové zásuvky s připojeným ochranným obvodem.
- Chraňte zařízení před proniknutím jakýchkoliv předmětů nebo kapalin do jeho vnitřku - hrozí zasažení proudem nebo poškození zařízení.
- Nezakrývejte větrací otvory - může dojít k poškození zařízení.
- Zařízení může rušit funkci citlivých rozhlasových nebo televizních zařízení umístěných poblíž.
- Nedotýkejte se vnitřních součástí pracujícího zařízení - hrozí nebezpečí zasažení proudem nebo popálení.



TME Czech Republic, s.r.o.

Hornopolská 3308/40, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česká republika
IČ: 27789021, DIČ: CZ27789021, Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51844
Základní kapitál: 1 000 000,- Kč