Anleitung zur Inbetriebnahme für USV

1. Vorwort

Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank für Ihren Einkauf bei TME! Umweltbewusst übergeben wir Ihnen diese Kurzanleitung. Lesen sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Besuchen Sie: www.tme.eu Die Zeichnungen in der Kurzanleitung sind nur informativ und können von dem tatsächlichen Aussehen des Produktes abweichen. Grundlegende Eigenschaften bleiben jedoch unverändert.

2. Bestimmung

Das Gerät ist für Notstromversorgung von Elektrogeräten mit Versorgungsspannung 220/230V AC bestimmt.

3. Einrichtung und Bedienung

- Die Versorgungsleitungen der zu schützenden Geräte an USV anschließen.
- Schließen Sie das Netzkabel der USV an ein Stromnetz mit Erdung an.
- Das Gerät mit Schalter an seinem Panel einschalten, falls vorhanden.

4. Vorsichtsmaßnahmen

- Nennparameter des Gerätes nicht überschreiten.
- Die USV ist ein Gerät, das für Hochspannungsbetrieb entwickelt wurde. Im Gerätinneren befinden sich Elemente unter lebensgefährlicher Spannung,
- Öffnen Sie das Gerät nicht, da es einen Stromschlag oder Funktionsstörungen zur Folge haben kann.
- Das Gerät wird nicht als Schutz für lebensrettende Anlagen empfohlen.
- Keine Flüssigkeiten auf das USV-Gehäuse und ins Gerätinnere schütten.
- Das Netzteil ist in trockenen Räumen zu halten. Vermeiden Sie eine USV-Platzierung in nassen Umgebungen oder in der Nähe von Flüssigkeiten, die Lösungen auf Wasserbasis sind.
- Vermeiden Sie eine USV-Platzierung an Stellen, an denen das Gerät Sonnenstrahlung oder anderer Wärmequelle direkt ausgesetzt wird, wie auch eine Platzierung an kalten Stellen.
- Die Lüftungsöffnungen nicht verdecken, sie ermöglichen den Wärmetransfer nach außen.
- Um das USV anzuschließen benutzen Sie ein geerdetes Netzkabel. Der Stecker des stromversorgenden Netzkabels sollte an eine Steckdose mit Erdungskreis angeschlossen werden.
- Beim normalen Netzbetrieb schützt die Eingangssicherung die USV im Falle einer Überlastung des Ausgangs oder Kurzschlusses.
- Die USV versorgende Steckdose sollte sich in der unmittelbaren Nähe des Geräts befinden und leich zugänglich sein.
- Das Netzteil besitzt eine eigene Versorgungsquelle - die interne Batterie. Der USV-Ausgang kann auch dann unter Spannung bleiben, wenn sie vom Netz getrennt ist! Das Gerät wird erst dann stromlos

geschaltet, wenn die Batterieklemme abgenommen wird. Dies kann nur von einer Vertragswerkstatt vorgenommen werden.

- Um die Batterie auszutauschen, wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.
- Das Netzteil sollte an eine Steckdose angeschlossen werden, deren Phasenleitung mit einer Sicherung von maximal 10A Nennleistung geschützt wird.