Mode d’emploi pour la mise en marche des appareils UPS

1. Préface

Cher client! Nous vous remercions de votre achat à TME! Dans le respect de l’environnement, nous vous transmettons un court manuel d’emploi. Avant de commencer le travail avec l’appareil, nous vous prions de le lire attentivement. Connectez vous sur: www.tme.eu Les illustrations dans ce manuel sont des illustrations de base et peuvent différer de l’élément réel. Mais les propriétés principales ne changent pas.

2. Destination

L’appareil déstiné à une alimentation de secours des appareils électriques alimentés par la tension 220/230V AC.

3. Préparation au travail et l’utilisation

- Connecter à l’appareil des cordons d’alimentation des appareils sécurisés.
- Connecter le cordon d’alimentation de l’appareil au réseau équipé en cordon avec mise à la terre.
- Mettre l’appareil en marche avec le bouton sur le panneau, si l’appareil de possède.

4. Précautions

- Ne pas dépasser des paramètres de base du fonctionnement de l’appareil.
- UPS est un appareil construit pour fonctionner sous haute tension. A l’intérieur de l’appareil il y a des éléments sous tension dangereuse pour la vie de l’homme!
- Ne pas ouvrir l’appareil car cela peut causer une électrocution ou le dysfonctionnement.
- L’appareil n’est pas recommandé pour protéger des récepteurs de maintien de la vie!
- Ne pas verser de liquides sur le boîtier UPS ni dans son intérieur.
- Stocker l’appareil dans des endroits secs. Eviter la localisation de l’UPS à proximité de l’environnement humide ou à proximité de liquides tels que des solutions chimiques.
- Eviter la localisation de l’UPS dans un endroit où il peut être soumis directement aux rayons solaires ou à une autre source de chaleur, ainsi que dans des endroits à basse température.
- Ne pas bloquer des ouvertures de refroidissement permettant le dégagement de la chaleur de l’intérieur d’UPS.
- Afin de connecter UPS il faut utiliser le cordon d’alimentation avec mise à la terre. La prise d’alimentation d’UPS devrait être connectée à une prise qui possède le cricuit de mise à la terre.

Electronic Components
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND
NIP (n° d’identification d’impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d’immatriculation d’entreprise): 473171710
Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815
Capital de la société: 3 300 000 PLN

- Dans des conditions normales de ”travail depuis le réseau” le fusible d’entrée protège UPS en cas de surcharge de sortie ou en cas de court-circuit.
- La prise d’alimentation à laquelle est connecté UPS devrait être placé à proximité de l’appareil et facilement accessible.
- L’alimentation possède sa propre source d’énergie - des batteries internes. La sortie UPS peut être sous tension même lorsqu’il est débranché du réseau énergétique! Le débranchement total d’UPS de la source d’alimentation s’effectue par l’enlevement de la pince de la batterie. Cela peut être fait seulement par un service autorisé!
- Pour changer la batterie il faut contacter le service.
- L’alimentation devrait être connectée à la prise dont le cordon de phase est sécurisé par un fusible de valeur nominale de 10A maximum.

Electronic Components
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND
NIP (n° d’identification d’impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d’immatriculation d’entreprise): 473171710
Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815
Capital de la société: 3 300 000 PLN