

Anleitung zur Inbetriebnahme für Dosierspender


1. Vorwort

Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank für Ihren Einkauf bei TME! Umweltbewusst übergeben wir Ihnen diese Kurzanleitung. Lesen sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Besuchen Sie: www.tme.eu
Die Zeichnungen in der Kurzanleitung sind nur informativ und können von dem tatsächlichen Aussehen des Produktes abweichen. Grundlegende Eigenschaften bleiben jedoch unverändert.

2. Bestimmung

Das Gerät ist für Spenden der chemischen Substanzen geeignet.

3. Einrichtung und Bedienung



- C - Druckanzeige
- R - Druckregelung
- T - Timereinstellung
- W - Ein-/Ausschalter
- Z - Modusschalter Timer/Handsteuerung
- V - Unterdruckschalter
- P - Fußpedal
- S - Dosierspritze

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage.
- Netzkabel, Luftzuführung und Fußpedal anschließen; Dosierdüse in die geeignete Stelle setzen.
- Die Dosierspritze mit gewünschter Substanz abfüllen.
- Netzspannung einschalten.
- Den gewünschten Luftdruck und die Dosierzeit einstellen.

4. Vorsichtsmaßnahmen

- Das Gerät nicht direkt nach Übertragen aus einem kühlen in einen warmen Raum einschalten. Das Kondenswasser kann das Gerät beschädigen.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss unverzüglich durch eine qualifizierte Fachkraft ersetzt werden.
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.
- Das Gerät nie mit nassen Händen, oder wenn Leitungen nass sind, bedienen, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag zur Folge haben kann.
- Geeignete Schutzbekleidung nutzen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Der Dosierspender ist nicht für andere Zwecke als Lötmitteldosieren zu verwenden.
- Nach der Arbeit schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Es ist verboten, Konstruktionsänderungen vorzunehmen. Eigenständige Konstruktionsänderungen führen zu Garantieverlust und können auch eine Funktionsstörung oder einen Unfall zur Folge haben.
- Elektro-Altgerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektro-Altgeräte müssen an den dafür bestimmten Orten entsorgt werden.



TME Germany GmbH

Dohnanyistraße 28-30, 04103 Leipzig Deutschland Umsatzsteuer-ID: De273672317 HRB 26464
WEEE-Reg.-Nr. DE 17968585 Öffnungszeiten Montag - Freitag 8.00 - 16.00