

Manual de puesta en marcha de boroscopios


1. Introducción


Estimado Cliente! Gracias por comprar en TME! Cuidando el medio ambiente, le presentamos este manual de usuario abreviado. Antes de comenzar el trabajo con el equipo, lea atentamente este manual. Visite nuestra web: www.tme.eu. Las ilustraciones en este manual son explicativas y pueden ser diferentes del artículo real. No cambian las características básicas del mismo.

2. Destino

El equipo está destinado para realizar inspecciones visuales de sitios con difícil acceso.

3. Primera puesta en marcha y uso





S - sonda con cámara

Z - conector de la sonda

L - pantalla LCD

W - interruptor de alimentación

P - caja para las pilas

K - tapa de pilas

- Conecte la sonda con cámara al boroscopio a través de su conector correspondiente.
- Antes de comenzar las mediciones hay que comprobar si alguno de los elementos del equipo no está agrietado, roto, partido o montado de forma incorrecta. Los elementos dañados se deben sustituir por unos nuevos.
- Conecte la alimentación utilizando el interruptor.
- Cargue la batería utilizando el cargador adjunto o cambie las pilas, si en la pantalla aparece el indicador de carga baja de las pilas.

4. Precauciones

- Conectar y desconectar la sonda con cámara cuando el aparato está desconectado de la alimentación.
- Utilice solamente sus accesorios correspondientes.
- No utilice el aparato en ambientes mojados/húmedos.
- No utilice el aparato en atmósferas potencialmente explosivas.