

Manual de puesta en marcha de dispensadores


1. Introducción

Estimado Cliente! Gracias por comprar en TME! Cuidando el medio ambiente, le presentamos este manual de usuario abreviado. Antes de comenzar el trabajo con el equipo, lea atentamente este manual. Visite nuestra web: www.tme.eu. Las ilustraciones en este manual son explicativas y pueden ser diferentes del artículo real. No cambian las características básicas del mismo.

2. Destino

El equipo está destinado para dosificar sustancias químicas.

3. Primera puesta en marcha y uso



C - indicador de presión

R - regulador de presión

T - regulador de tiempo

W - interruptor de alimentación

Z - cambio de modo temporalizado/manual

V - interruptor de vacío


P - pedal de pie

S - jeringa dosificadora

- Coloque el equipo sobre una superficie estable.
- Conecte el cable de alimentación, la manguera de aire, la boquilla dosificadora y el botón de pie a sus tomas correspondientes.
- Rellene la boquilla con la sustancia requerida.
- Conecte la alimentación.
- Ajuste la presión o/y el tiempo requerido.

4. Precauciones

- No encienda el equipo inmediatamente después de trasladarlo de un lugar frío al caliente. La condensación puede dañar el equipo.
- Un cable de alimentación dañado debe ser cambiado inmediatamente por un técnico cualificado.
- No cubra las rejillas de ventilación.
- Nunca utilice el equipo con las manos mojadas o cuando los cables estén mojados, ya que esto podría causar un cortocircuito o un choque eléctrico.
- Utilice prendas de protección adecuadas.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
- No se debe utilizar el dispensador para fines distintos que la dosificación de sustancias de soldadura.
- Una vez terminado el trabajo, desconecte la corriente y desenchufe el cable de alimentación.
- Está prohibido hacer cambios estructurales. Los cambios estructurales no autorizados supondrán la pérdida de la garantía y también pueden provocar un mal funcionamiento o causar un accidente.
- Los equipos eléctricos y electrónicos usados no se deben almacenar junto con otros residuos. Los equipos eléctricos y electrónicos usados se deben almacenar en lugares destinados para este fin.



Transfer Multisort Elektronik S.L.U.

Avda. Castilla 2, Edificio Dublín, 28830 San Fernando de Henares (Madrid), España NIF:B86824695, ESB86824695
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo: 31394 Folio: 173 Sección: 8 Hoja: M 565108 Inscripción: 1